



Wichtige Information zur Verwendung von ULV-Verneblern!

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass nach JEDEM Gebrauch des ULV-Geräts, das Desinfektionsmittel ANOSAN aus dem Sprühmitteltank zu leeren ist und der Tank mit Wasser zu befüllen ist. Das Wasser muss anschließend ca. 1 Minute vernebelt werden, um die Schläuche / Düsen / Dichtungen des ULV-Gerät vollständig von Rückständen zu befreien.

Warum?

Weil der vorhandene, minimale Salzgehalt des Desinfektionsmittels ANOSAN beim Austrocknen in der Maschine mineralisiert und sich dadurch Ablagerungen an den Teilen der Maschinen absetzen können! Bei ungenügender Spülung mit klarem Wasser sind vor allem sämtliche Dichtungen, Schläuche und Düsen betroffen und im schlimmsten Fall kann es sogar zu einem Motorschaden kommen.

Wie bei jeder Anwendung von Desinfektionsmitteln, ist es auch beim Einsatz von ANOSAN nach JEDER Verwendung wichtig, den Sprühmitteltank vollständig zu entleeren, mit Leitungswasser zu füllen und das ULV-Gerät durch Verneblung des Leitungswassers gut durch zu spülen! Damit ist gewährleistet, dass die Maschine länger hält und es nicht zu Dichtungs- und/oder Maschinenschäden kommt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns telefonisch unter +43 (5522) 240 40-0 oder per Mail: office@pool-alpin.com.

Mit besten Grüßen,

Ihr POOL-ALPIN-Team